

CODICE: **DCOW400**

Il rivestimento bianco opaco si usa quando si lavora con substrati dai colori scuri o substrati che non consentono che la luce passi attraverso di essi. Viene applicato prima della sublimazione per dare al substrato uno sfondo bianco su cui trasferire l'immagine.

UTILIZZARLO PER:

- Fornire uno sfondo bianco solido su cui trasferire un'immagine.
- Massimizzare l'effetto del trasferimento dell'immagine.

COME SI USA:

1. Agita la bomboletta per un minuto.
2. Assicurarsi che la superficie da rivestire sia pulita, asciutta e priva di grasso.
3. Se si applica a una superficie lucida levigata, prima applicare il liquido aggrappante
4. Applicare con un movimento uniforme tenendo la bomboletta ad una distanza di circa 250mm (10 ") dalla superficie.
5. Lasciare asciugare il substrato per 5 minuti per poi metterlo in un forno a 160 ° C per 15-20 minuti.

